


*Ms volume di un solido col metodo di immersione.
Errore lettura, err del risultato.*



L'errore di misura del V_L e V_T , comporta un errore nella misura del V_S con la formula $V_S = V_T - V_L$.